

## دستورالعمل فنی استوانه مدرج

### چگونگی کاربری

استوانه مدرج برای اندازه‌گیری و انتقال محلول در حجم‌های ۱۵۰۰-۱۰۰۰ به کار می‌رود. نکته مهم در خواندن حجم محلول مصرفی، رعایت پایین‌ترین سطح مایع و استقرار به صورت عمودی الزامی است.

### نحوه نگهداری، نظافت و ایمنی

مشابه بالن ژوژه و بیپیت است.

### کنترل کیفیت

مشابه کنترل کیفی بالن ژوژه و بیپیت است و باید کنترل صحت آن حداقل در چهار حجم مختلف صورت پذیرد.